

Installation de votre parasol

N° d'article 214640

Volume de la livraison :

- 1 portant d'été
- 1 parasol
- 4 ceintures de fixation
- 1 mode d'emploi

Respect

- **Reposer** TOUJOURS sèchement
- **Ne JAMAIS** laisser sans surveillance
- **Ne JAMAIS** utiliser de plus de 10 nœuds au vent
- **Ne PAS** utiliser tandis que le bateau vogue

Installation

Mettez l'écran dans la barre inférieure et ouvrez le parapluie après cela. Réglez ensuite celui-ci sur la hauteur souhaitée. Fixez les 4 cordes de stabilisation au bateau (par exemple à taquet d'amarrage ou garde-corps) ainsi que celles-ci peuvent encore être réglées en longueur. Fixez les crochets des cordes aux coins du parasol dans les anneaux de plastique maintenant. Réglez la longueur des cordes ainsi que l'écran de degrés est et sur toutes les cordes, une tension facile est.

Retirer le tissu de l'écran

Enlevez la protection supérieure, blanc et en forme de cloche au parasol fermé jusqu'à ce que vous ayez enlevé les protections du tuyau en vous tirez sur cela et vous tournez dans tous les sens légèrement. Ensuite, vous tirez prudemment la tenture par chaque coin vers le bas donc les appuis du châssis viennent des poches. Enlevez le tissu de l'écran sur la barre supérieure maintenant.

Nettoyage et soins

Les soins justes prolongent la durée de vie de votre parasol. Si votre tenture devient sale, ceux-ci peuvent être nettoyés avec de l'eau tiède et une brosse molle. Ils n'utilisent pas de SAVON ceci peut endommager le revêtement.

Stockage et transport

Pour du stockage et du transport, une pratique portant d'été est livrée avec la ceinture d'épaule. Pour que le écran aille dans la sac, vous fermez celles-ci, vous enlevez les ceintures de stabilisation et le mettent dans la poche prudemment. Faites semblant d'être sûr que le écran est complètement sec avant que vous ne le rangiez.

1 an année de garantie

Les matières et le traitement sont garantis libres de manques au moment de la production.

Le produit doit être assuré et être attendu en bonne et due forme et il ne peut l'être utilisé que pour le but pour lequel on a besoin de lui. Pendant l'installation et la distance, que la couverture ne vient pas avec des objets tranchants dans le contact est à faire attention à ce.

La garantie ne recouvre pas de dommages des causes suivantes :

- Treuil ou dommages de nature forts
Eraflure d'objets tranchants sur le bateau
- Changements des clients ou abus
- Usage inapproprié : entre autres à accidents ou que le parasol reste ouvert pendant une violente tempête ou pendant le voyage
- Usure normale, pollution de temps ou tache de pollution de l'environnement

La garantie n'est pas transmissible et elle expire si la parasol fut changée dans n'importe quelle manière par l'acheteur.